



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, grmozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabitev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

**MODULARNI JAŠEK
2000x2000xVIŠINA**

DWG NO.

TL-JASEK 200X200XSESTAVLJEN

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 14760 kg