



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom minimalne debeline 10 cm. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti priklop kableske kanalizacije. Na dnu jaška je narejen tudi odtis odtoka, katerega po potrebi prebijemo. Izven teh oslabitev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

**KABELSKI JAŠEK  
600x600x880**

DWG NO.

TL KABELSKI JASEK 60X60X88

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 500 kg