



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabeitev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

NAVADNI BETONSKI POKROV
ZA JAŠEK 1200x1200

DWG NO.

TL-NAVADNI BETONSKI POKROV ZA JAŠEK 1200x1200

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 420 kg