



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabeitev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

NAVADNI BĚTONSKI POKROV
ZA JAŠEK 800x800

DWG NO.

TL-NAVADNI BĚTONSKI POKROV ZA JAŠEK 80X80

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 115 kg