



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabitev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

AB PODALJŠKI
250x250xVIŠINA

DWG NO.

TL-PODALJSEK 25X25 NAVADNI

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: