



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Prepusti so primerni za izdelavo mostov ali kanalov za preusmeritev tekoče vode (npr. dovod vode za namakanje). Prepuste se namešča vodoravno, z upoštevanjem zgornje in spodnje strani prepusta. Možna je tudi pokončna namestitev (prepust stoji na levi ali desni stranici), vendar je pri tem potrebno izdelati ustrezno statično analizo. Prepuste namestimo v ustrezno gradbeno jamo. Za manipulacijo uporabimo nakladalne kljuko na zgornji strani prepusta). Sloje zasipnega materiala sproti utrjujemo.



TITLE:

**AB PREPUS-ODPRTI
2500x2000x2000 (VxŠxD)**

DWG NO.

TL-PREPUS-ODPRTI 250X200X200

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 5100 kg