



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Temelj za kandelaber je primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah temelja nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabitev, prebijanje temelja ni priporočljivo. Po namestitvi, temelj enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

**AB TEMELJ ZA KANDELABER  
900x700xH800**

DWG NO.

TL-TEMELJ 90X70XH80

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 840 kg